



# HUMEKTA DDS

Solución de Mojado lista para su uso

## DESCRIPCION

Solución de mojado LISTA USO especialmente indicado para sistemas de mojado directos. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y los 5,00 según el % de adición. Permite imprimir con alcohol entre el 7% al 10%.

## APLICACIONES

- Para Maquinas Offset Pliego con sistema de mojado directo, tipo Compact.
- Maquinas Offset Pliego convencional hasta medio formato.
- Para impresión con tintas convencionales.

## PROPIEDADES

- Buen equilibrio agua-tinta.
- Arranques de impresión rápidos.
- Mínimo emulsionado de la tinta.
- Dureza del agua estable a 10° dH.
- Contiene inhibidores de corrosión.
- No hace falta invertir y mantener un equipo de osmosis.
- HUMEKTA DDS proporciona una calidad de agua y aditivo siempre igual.

## ESPECIFICACIONES

Color	Amarrillo
Densidad	1,01 g/cc
Valores de tamponado	pH 4,8 – 4,,90
Conductividad por 1%	1300 ms
Dosificación	LISTO USO

## ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 0°C ni superiores a 45°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 24 meses

## EMBALAJE

Bidón 20 Kg. / Bidón 220 Kg. /

## MODO DE EMPLEO

Llenar la nevera con el HUMKTA DDS directamente SIN DILUIR.

En las maquinas con sistemas de agua-alcohol, ajustar el % de alcohol según necesidades técnicas.

